

MANUAL DE INICIO RAPIDO (QUICK START)

Para ejecutar un programa grabado en memoria



- pulse
- seleccione el numero de programa que quiere ejecutar con
- pulse nuevamente

Para crear o modificar un programa

Se deben cargar en el instrumento:
El numero de programa,
el numero de etapas de ese programa,
la velocidad de cada rampa,
la temperatura y tiempo de cada meseta.

- pulse
- seleccione con el numero de programa que quiere crear o modificar.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.

.....
-continúe ingresando los parametros de esta forma, hasta completar el programa.

Para interrumpir la ejecucion de un programa:

- pulse Fin para finalizar el programa
- desconecte la alimentacion del instrumento y conectela nuevamente.

MANUAL DE INICIO RAPIDO (QUICK START)

Para ejecutar un programa grabado en memoria



- pulse
- seleccione el numero de programa que quiere ejecutar con
- pulse nuevamente

Para crear o modificar un programa

Se deben cargar en el instrumento:
El numero de programa,
el numero de etapas de ese programa,
la velocidad de cada rampa,
la temperatura y tiempo de cada meseta.

- pulse
- seleccione con el numero de programa que quiere crear o modificar.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.

.....
-continúe ingresando los parametros de esta forma, hasta completar el programa.

Para interrumpir la ejecucion de un programa:

- pulse Fin para finalizar el programa
- desconecte la alimentacion del instrumento y conectela nuevamente.

MANUAL DE INICIO RAPIDO (QUICK START)

Para ejecutar un programa grabado en memoria



- pulse
- seleccione el numero de programa que quiere ejecutar con
- pulse nuevamente

Para crear o modificar un programa

Se deben cargar en el instrumento:
El numero de programa,
el numero de etapas de ese programa,
la velocidad de cada rampa,
la temperatura y tiempo de cada meseta.

- pulse
- seleccione con el numero de programa que quiere crear o modificar.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.

.....
-continúe ingresando los parametros de esta forma, hasta completar el programa.

Para interrumpir la ejecucion de un programa:

- pulse Fin para finalizar el programa
- desconecte la alimentacion del instrumento y conectela nuevamente.

MANUAL DE INICIO RAPIDO (QUICK START)

Para ejecutar un programa grabado en memoria



- pulse
- seleccione el numero de programa que quiere ejecutar con
- pulse nuevamente

Para crear o modificar un programa

Se deben cargar en el instrumento:
El numero de programa,
el numero de etapas de ese programa,
la velocidad de cada rampa,
la temperatura y tiempo de cada meseta.

- pulse
- seleccione con el numero de programa que quiere crear o modificar.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.
- pulse
- ingrese o modifique con el valor del parametro que informa el display inferior.

.....
-continúe ingresando los parametros de esta forma, hasta completar el programa.

Para interrumpir la ejecucion de un programa:

- pulse Fin para finalizar el programa
- desconecte la alimentacion del instrumento y conectela nuevamente.